

26.51.66.120  
(код по ОКПД 2)

МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ ПОРТАТИВНЫЙ  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ  
ВМ-611 РД-2.0 ОКО

**ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ**  
МТНВ.411173.008-2ИМ

## **1 Общие указания**

1.1 В данной Инструкции по монтажу (далее по тексту – ИМ) изложены основные положения по монтажу Металлоискателя портативного электромагнитного ВМ-611 РД-2.0 ОКО (далее по тексту – Металлоискатель-РД). Перед началом работ персонал должен изучить Руководство по эксплуатации (РЭ) на Металлоискатель-РД.

## **2 Меры безопасности**

**2.1 При необходимости прокладки сети переменного тока напряжением 220 В к месту установки Металлоискателя-РД, монтажные работы должен выполнять специалист, имеющий 3 группу допуска по электробезопасности (до 1000 В).**

## **3 Подготовка Металлоискателя-РД к монтажу**

3.1 Выберите место для установки Базового блока «ОКО СТРИМ» (далее по тексту – ББ), входящего в комплект Металлоискателя-РД. Имейте в виду, что оператор Металлоискателя-РД при исполнении своих обязанностей должен находиться не далее 30 м от ББ. При наличии между Металлоискателем-РД и ББ препятствий (таких как стены, массивная мебель и пр.) возможно снижение качества связи по беспроводному каналу. Место установки ББ должно быть защищено от влаги и прямого солнечного света, а также иметь розетки сети переменного тока напряжением 220 В и сети Ethernet.

3.2 Если розеток сети переменного тока напряжением 220 В и сети Ethernet на выбранном месте нет, то следует провести их монтаж с соблюдением мер электробезопасности.

3.3 Перед установкой Металлоискателя-РД изучите РЭ и проверьте его комплектность в соответствии с паспортом. Убедитесь, что на компонентах Металлоискателя-РД нет механических повреждений. В случае обнаружения таковых, обратитесь к поставщику.

## **4 Монтаж и демонтаж**

4.1 Установите ББ на ровной горизонтальной поверхности.

4.2 Подключите ББ к сети Ethernet через разъем RJ-45, находящийся на передней панели ББ.

4.3 Подключите ББ к сети переменного тока с помощью блока питания, входящего в комплект, и дождитесь включения светодиода «ГОТОВ» на передней панели ББ.

4.4 Установите заранее заряженные (если используются аккумуляторы) элементы питания в Металлоискатель-РД.

4.5 Монтаж системы завершен. Демонтаж системы осуществляется в следующем порядке:

- изъятие элементов питания из Металлоискателя-РД;
- отключение ББ от сети переменного тока;
- отключение ББ от сети Ethernet;
- демонтаж ББ с места установки.

---

## **5 Наладка, стыковка и испытания**

5.1 Осуществить подключение системы сбора результатов технического мониторинга и контроля к ББ.

5.2 Подключение осуществляется по IP-адресу ББ и номеру порта.

5.3 IP-адрес присваивается ББ автоматически маршрутизатором с помощью DHCP.

5.4 Номер порта для подключения: 8080

(URI: [http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080/onvif/device\\_service](http://xxx.xxx.xxx.xxx:8080/onvif/device_service), где xxx.xxx.xxx.xxx IP-адрес ББ, присвоенный ему маршрутизатором сети)

5.5 По умолчанию:

- логин: admin;

- пароль: admin.

5.6 При возникновении проблем, связанных с установкой и наладкой изделия, обратитесь к поставщику.