

УСТРОЙСТВО БЛОКИРОВКИ КАНАЛОВ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ГЛОБАЛЬНОЙ НАВИГАЦИОННОЙ СПУТНИКОВОЙ СИСТЕМЫ ВСЕНАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ «БАРЬЕР РИ 1 Н»



Назначение

Устройство блокировки каналов передачи данных глобальной навигационной спутниковой системы «Барьер РИ 1 Н» - мощный широкополосный блокиратор, предназначенный для блокирования в автоматическом режиме работы каналов передачи данных глобальной навигационной спутниковой системы (ГНСС), включая каналы навигации беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Радиус действия одного блокиратора составляет не менее 400 метров. В зависимости от решаемых задач, условий местности и эксплуатации мощность излучения блокиратора регулируется в пределах от 0,1 до 10 Вт.

Надежная непрерывная круглосуточная работа блокиратора обеспечивается в автоматическом режиме в диапазоне рабочих температур от -25 до + 45 °С.



Технические характеристики

Радиус подавления, м:	Не менее 400
Полосы излучаемых частот, ГГц:	1,2...1,6
Максимальная выходная мощность по каждому частотному диапазону, Вт, не более:	10
Напряжение питания постоянного тока, В	от 11 до 13
Потребляемая мощность, Вт, не более	30
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С	-25...+45
Режим работы	круглосуточный
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более	150×90×70
Масса, кг, не более	2



Комплектация

1. Устройство блокировки каналов передачи данных ГНСС «Барьер РИ 1 Н» - 1 шт.
2. Инструкция – 1 шт.

ПОДГОТОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРАТОРА

1. Закрепите на любой конструкции блокиратор с помощью имеющегося на его нижней стороне крепления, таким образом, чтобы антенный колпак располагался сверху.
2. Подключите кабелем источник питания постоянного тока 12 В к разъёму, расположенному на нижней стороне устройства. Включите источник питания. На нижней крышке блокиратора загорится зеленый световой индикатор. Блокиратор готов к работе.
3. Чтобы выключить блокиратор отключите его источник питания. Зеленый световой индикатор погаснет. Блокиратор выключен.
4. Дальность действия блокиратора устанавливается регулятором мощности. Для установки мощности передатчика подключить программатор к разъёму программирования, расположенном на задней крышке блокиратора. Программатор предварительно подключить к персональному компьютеру. Включить блокиратор. Запустить на персональном компьютере драйвер программатора. Выполнить программирование в соответствии с инструкцией на программатор. Отключить программатор.
5. Выключить блокиратор.



Примечание:

1. Программатор с инструкцией по применению и драйвером поставляется отдельно;
2. При применении одновременно двух и более блокираторов может увеличиваться дальность радиоэлектронного подавления каналов передачи данных ГНСС.



РЕКОМЕНДАЦИИ



ВНИМАНИЕ!

Для эффективной работы блокиратора направьте его вертикально вверх.



ВНИМАНИЕ!

Для стабильной и штатной работы блокиратора мы рекомендуем использовать источник бесперебойного питания со стабилизатором напряжения, который защитит устройство от помех по цепи питания, кратких скачков напряжения. Эти факторы могут привести к неисправности блокиратора.



ВНИМАНИЕ!

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.10.2004 №539 (ред. От 10.07.2017) «О порядке регистрации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств» покупатель самостоятельно регистрирует блокиратор перед началом его эксплуатации в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций».



ВНИМАНИЕ!

Во время работы блокиратора запрещается вскрывать антенный колпак или нижнюю крышку. Это может привести к выходу из строя блокиратора.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Гарантии:

1. Гарантируется соответствие блокиратора требованиям НЦРЕ. 464213.001ТУ и отраслевых стандартов при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа указанных в ПАСПОРТЕ-ИНСТРУКЦИИ.
2. Гарантийный срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.
3. Гарантийный срок работы 6 месяцев.
4. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи блокиратора. Дата продажи указана в товарной накладной или квитанции о продаже.
5. Настоящая гарантия предоставляется при наличии товарной накладной или квитанции о продаже.



Гарантия не предоставляется в случае:

1. Блокиратор используется не по назначению.
2. Имеются механические повреждения блокиратора, полученные в результате неквалифицированного монтажа / демонтажа и нарушения условий эксплуатации.

Гарантийное обслуживание осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. Изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения приводящие к улучшению работы блокиратора без предварительного уведомления покупателя.

