

# ST 167 «БЕТТА» ST167WB ПОИСКОВЫЙ ПРИЕМНИК

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

• •

# СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 НАЗНАЧЕНИЕ	5
3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	6
4 COCTAB	7
5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА 5.1 РЕЖИМЫ РАБОТЫ 5.2 МАРКИРОВАИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ 5.3 УПАКОВКА	7 7 7 7
6 РАБОТА С ST167 6.1 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ 6.2 ПИТАНИЕ ИЗДЕЛИЯ 6.3 РАБОТА В РЕЖИМЕ «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» 6.4 РАБОТА В РЕЖИМЕ «ПРОТОКОЛ СОБЫТИЙ» 6.5 РАБОТА В РЕЖИМЕ «ПРОТОКОЛ СОБЫТИЙ» 6.7 РАБОТА В РЕЖИМЕ «ПРОТОКОЛ СОБЫТИЙ» 6.7 РАБОТА В РЕЖИМЕ «SMS/GPRS» 6.8 РАБОТА В РЕЖИМЕ «SMS/GPRS» 6.8 РАБОТА В РЕЖИМЕ «Wi-Fi/Bluetooth» (только для ST167WB) 6.9 ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ СИГНАЛА БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ 6.10 ТРАФИК 6.11 ОБНАРУЖЕНИЕ БЛОКИРАТОРОВ 6.12 УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ 6.13 МЕНЮ 7 РЕКОМЕНДАЦИИ 7.1 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 7.1 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 7.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОИСКУ ЦРПУ 7.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОИСКУ АРПУ 7.4 ОБНАРУЖЕНИЕ SMS/GPRS СООБЩЕНИЙ 7.5 ОБНАРУЖЕНИЕ БЛОКИРАТОРОВ/ДЖАММЕРОВ	8 9 9 111 13 14 15 16 17 17 17 17 18 19 24 24 25 30 30 30 32
8 РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ 8.1 ПРОГРАММА «ST167ANALYZER» 8.2 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ	32 32 35
9 НЕКОТОРЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ	36
10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	37
11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	37

# 1 ВВЕДЕНИЕ

Данный документ содержит информацию необходимую для правильной эксплуатации изделий ST167 и ST167WB (в дальнейшем по тексту – ST167, если не оговорено особо).

Перед началом эксплуатации ST167 внимательно прочтите и сохраните его в качестве используемого в дальнейшем справочного пособия.

Любая часть информации, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

# 2 НАЗНАЧЕНИЕ

ST167 предназначен для:

обнаружения и идентификации радиопередающих устройств стандартов сотовой связи CDMA450, GSM 900, 1800, 3G (900 и 2100МГц), 4G (800 и 2600МГц) и 5G (3500) беспроводной передачи данных WLAN (2.4 и 5ГГц), BLUETOOTH и беспроводной микросотовой связи телефонов стандарта DECT.

В дальнейшем по тексту все перечисленные устройства будут объединены под названием **ЦРПУ** цифровые радиопередающие устройства.

Обеспечена индикация спектрограмм стандартов, включая разделение по каналам в стандартах 3G, 4G, WLAN и DECT.

При анализе стандарта WLAN предусмотрен анализ интенсивности передачи данных.

Для обнаружения SMS сообщений предусмотрен специальный режим.

Так же предусмотрена индикация уровня сигналов БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ стандартов CDMA450, GSM 900, 1800, 3G, 4G и DECT.

- Отображение точек доступа (роутера), их названия, МАС адреса, номера используемого канала и уровень сигналов WLAN 2.4 и 5ГГц (только для ST167WB).
- Обнаружение Bluetooth соединений с отображением названия устройства, МАС адреса, типа устройства и уровня сигнала (только для ST167WB).
- Обнаружения, измерение частоты, демодуляции аналоговых сигналов с постоянной несущей частотой, а так же определение местоположения их источников. Обеспечивается выбор порога и диапазона сканирования. В дальнейшем, по тексту, устройства с данными сигналами будут объединены под названием – АРПУ (аналоговые радиопередающие устройства).
   Обеспечена индикация спектрограммы выбранного диапазона.
- Обнаружения GSM и GPS блокираторов (джаммеров)
- Управления внешними устройствами, включая дополнительные устройства индикации и блокираторы/подавители сотовой связи и беспроводной передачи данных (в названии изделия добавляется литера «**R**»)\*
- Виброзвонок (в названии изделия добавляется литера «**V**»)\*

Предусмотрен круглосуточный мониторинг радиообстановки с занесением информации об обнаруженных сигналах в энергонезависимую память изделия.

Работа под управлением специального программного обеспечения «ST167 Analyzer» расширяет возможности изделия по настройке, визуализации и сохранения полученных данных.

\*Опционально

# З ТЕХНИЧЕСКИЕ ХРАКТЕРИСТИКИ

3.1 Диапазон частот, МГц	25-6000
3.2 Пороговая чувствительность, не хуже, дБм	-90 (1000МГц) - 70 (5000МГц)
3.3 Максимальный уровень входного сигнала, дБм	10
3.4 Полоса пропускания, МГц	1, 8, 20
3.5 Точность измерения частоты аналоговых сигналов, кГц	10
3.6 Индикация	цветной TFT дисплей 169X128
3.7 Внутренний источник питания	Li-pol акк. батарея 3.6В
3.8 Потребляемый ток, мА, не более	450
3.9 Максимальное сопротивление замкнутых контактов реле, Ом*	25
3.10 Максимальный ток через контакты реле, мА*	100
3.11 Габариты основного блока, мм	90x54x21
3.12 Габариты упаковки, мм	120X70X70

\* только для изделий с опцией управления внешними устройствами

# **4 COCTAB**

В комплект изделия входят следующие компоненты:

- 1 Основной блок
- 2 ВЧ антенна
- 3 Зарядное устройство
- 4 USB flash накопитель с инструкцией по эксплуатации и программным обеспечением
- 5 Двухпроводной кабель 0.2м с разъемом для подключения к контактам реле\*
- 6 Гарантийный талон

\* только для изделий с опцией управления внешними устройствами.

# 5 УСТРОЙСТВО И РАБОТА

По принципу действия ST167 представляет собой супергетеродинный приемник с низкой промежуточной частотой. Отдельным приемным трактом является модуль WLAN и Bluetooth в ST167WB.

Обнаружение сигналов **ЦРПУ** осуществляется последовательным просмотром частотных диапазонов выбранных стандартов. Порог обнаружения и количество просматриваемых диапазонов выбирается пользователем.

Идентификация сигналов осуществляется на основе анализа фиксированных частотных диапазонов и временных параметров продетектированных сигналов.

Обнаружение АРПУ осуществляется сканированием предварительно заданного диапазона.

Предусмотрена индикация частоты и демодуляция (АМ или ЧМ) обнаруженного сигнала.

# 5.1 РЕЖИМЫ РАБОТЫ

ST167 имеет четыре основных режима работы:

# «АВТОМАТИЧЕСКИЙ», «РУЧНОЙ», «СКАНИРОВАНИЕ», «ПРОСМОТР ПРОТОКОЛА», «SMS/GPRS»

Пятым режимом является «WiFi/Bluetooth» (только для ST167WB).

5.1.1 **«АВТОМАТИЧЕСКИЙ»** предназначен для автоматического анализа выбранных пользователем стандартов **ЦРПУ** и **АРПУ** с обеспечением записи информация об обнаруженных сигналах в протокол событий.

5.1.2 **«РУЧНОЙ»** обеспечивает возможность контроля одного, выбранного пользователем, стандарта **ЦРПУ**, поиска сигналов **АРПУ** в выбранном диапазоне частот и определения местонахождения источников сигналов. В данном режиме предусмотрена индикация временной диаграммы и спектрограммы. Обеспечена отображение уровней сигналов и спектрограммы БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ.

5.1.3 «ПОИСК» предназначен для поиска сигналов **АРПУ** и определения местонахождения их источников на основе индикации уровня принимаемого сигнала. Обеспечен звуковой контроль сигналов с АМ и ЧМ модуляцией.

# 5.1.4 «ПРОСМОТР ПРОТОКОЛА»

Предназначен для просмотра протокола событий, произошедших в результате работы изделия в режиме «АВТОМАТИЧЕСКИЙ». Индицируется время наступления события, его длительность, тип события, уровень и частота сигнала.

# 5.1.5 «SMS/GPRS»

Предназначен для обнаружения SMS/GPRS сообщений стандартов GSM 900, 1800 и 3G 2100МГц.

# 5.1.6 «WiFi и Bluetooth сети

Предназначен для анализа сетей WiFi в диапазоне 2.4 и 5ГГц и обнаружения Bluetooth устройств.

# 5.2 МАРКИРОВАНИЕ И ПЛОМБИРОВАНИЕ

Для маркировки используется шильд, установленный на задней крышке основного блока. На нем, методом металлографии, нанесено базовое название изделия «ST167», места для маркировки полного названия изделия, серийный номер и логотип производителя.



# 5.3 УПАКОВКА

Для транспортировки и хранения компоненты изделия размещается в прямоугольной картонной коробке размером 125Х70Х70. На ней размещены: Логотип и название фирмы – производителя, название базовое название изделия, места для маркировки полного названия изделия и QR – код с краткой информацией о назначении и производителе изделия.

# **6 РАБОТА С ST167**

# 6.2 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ

# 6.1.1 ИНДИКАЦИЯ

Для индикации используется цветной графический ТFT дисплей с разрешением 160X128.

Общим для всех режимов является расположенный в правом верхнем углу дисплея (См. рис. 1) индикатор состояния источника питания, разрешение/запрещение звукового контроля и часы реального времени.

Строка в нижней части дисплея отображает:

9 18 D 3G 4G 5G w B T J S Рис.1

• стандарт ЦРПУ:

**9** – GSM900 (B8)

18- GSM1800 (B3)

**D**-DECT

**3G**- CDMA450 (B31), 3G-2100 (B1), 3G-900 (B8)

**4G** – 3G/4G1800 (B3), 4G-2600(B7) 4G-800(B20), 4G-2600TDD (B38), 4G-2000TDD (B34), 4G2300TDD (B40), 4G-850 (B26), 4G-1900TDD (B39)

**5G** – 5G-3500 (B78-1, B78-2, B78-3)

**W**- WLAN 2.4, WLAN 5

# **B**- BLUETOOTH

- Интенсивность обмена данными (трафик в диапазонах 2,4 и 5ГГц)
- Опция обнаружения блокираторов **Ј**
- Поиск **АРПУ S**

Выбранные для анализа стандарты отображаются черным цветом, не выбранные – серым. По умолчанию выбраны стандарты GSM900, 1800, 3G 2100, 4G 800, 2600, Wi Fi 2400 и DECT.

# 6.1.2 УПРАВЛЕНИЕ

Выключатель питания расположен на боковой поверхности основного блока. При включении (положение "ON") на экране дисплея кратковременно появляется сообщение: "ST167 Version X.X", где X.X - номер версии программного обеспечения основного блока. Функции кнопок управления:

+ +	Выбор стандартов и перемещение по пунктам МЕНЮ и банками событий в режиме «ПРОСМОТР ПРОТОКОЛА»
	Выбор между индикацией шкалы уровня или спектрограммы. Изменение уровня громкости и выбор демодуляторов
<b>•</b>	Переход в режим «ПОИСК». Возврат в предыдущие пункты МЕНЮ. Выбор поканальной индикации в стандартах.
0	Выбор между <b>«АВТОМАТИЧЕСКИЙ»</b> и <b>«РУЧНОЙ»</b> режимами работы
<b>•</b>	Вход в МЕНЮ. Подтверждение выбора. Переключение между банками в режиме «ПРОСМОТР ПРОТОКОЛА»

# 6.2 ПИТАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Питание ST167 осуществляется от встроенного LI-Pol аккумулятора или блока питания/ зарядного устройства.

Степень заряда аккумулятора отображает пиктограмма 🚛 в верхней правой части дисплея.

Полностью заштрихованное изображение соответствует полностью заряженной аккумуляторной батареи. Полностью обесцвеченная и мигающая пиктограмма, соответственно состояние батареи близкое к полному разряду.

При полном разряде аккумулятора на экране, на десять секунд, появится надпись: «АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН».

Время работы со свежезаряженным аккумулятором составляет около 4 часов.

# 6.2.1 Заряд аккумулятора

Подключите зарядное устройство/блок питания к разъему «5V» а зарядное устройство/блок питания к сети 220В.

Процессу заряда будет соответствовать постоянное свечение индикатора « **М** », расположенного на боковой поверхности основного блока. Время полного заряда при выключенном изделии (выключатель питания в положении «OFF») составляет около 4 часов, при включенном – до 20 часов.

# 6.3 РАБОТА В РЕЖИМЕ "АВТОМАТИЧЕСКИЙ"

Выбор данного режима осуществляется нажатием на кнопку 22 до появления ABTO в левом верхнем углу надписи "АВТО". Для выбора анализируемых стандартов, отображаемых в нижней части дисплея, проведите следующие действия:

9

Нажмите на 🔣 🖛 для входа в МЕНЮ.

Выберите кнопками • и • строку: "Диапазон.."

Подтвердите выбор нажатием на 📴 🖤



Рис.2

10

# Техническое описание и инструкция по эксплуатации ST 167, ST167WB, V, R

В появившемся окне (Рис.3) первая строка – «Регион» позволяет установить стандарты сотовой связи в зависимости от местонахождения. Список обновляется (Смотрите обновления на сайте). Сейчас доступны три варианта: «Все» «Европа» и «Южная Корея». По умолчанию установлено – «Европа».

Так же, для автоматической установки стандартов, используется анализатор базовых станций ST181.

В данном окне можно сразу исключить из анализа целиком все стандарты выбором нужной стоки и нажатием на совеспечивается переход в детальный список стандартов (Рис 4).

Выбор стандарта **ЦРПУ**, так же происходит кнопками **Ш** и включение/исключение (постановка/снятие галочки) из анализа – нажатием на

Название отключенного стандарта в нижней части дисплея будет обесцвечено.

Для возврата в индикацию режима «АВТОМАТИЧЕСКИЙ» (Рис.2) последовательно нажимайте на 🔀

При отсутствии сигналов, превысивших заданный порог, индикация соответствует рис. 2. Точечная линия изменяемой длины вверху экрана означает последовательный просмотр частотных диапазонов выбранных сигналов, а непрерывная внизу – дополнительная индикация временного промежутка необходимого для поиска сигналов **АРПУ** (**S**). Длительность просмотра зависит от выбранного диапазона и полосы анализа. Максимальное время соответствует всему диапазону и минимальной полосе анализа (установлено по умолчанию). При изменении этих значений время просмотра будет уменьшаться вплоть до пропадания линии.

Установка порога производится через МЕНЮ – «Порог..» и далее выбор необходимого стандарта. Выбор значения порога выбирается индивидуально для каждого стандарта **ЦРПУ**. Чем меньше число в правой части дисплея – тем больше чувствительность (с учетом знака минус).

В общем случае, выбирается максимальная чувствительность при условии отсутствия ложных срабатываний от дальних источников. Частные ситуации изложены в разделе «РЕКОМЕНДАЦИИ».

При превышении установленного порога, каким-либо из сигналов на экране отображается его уровень в виде численного значения и многосегментной двухцветной шкалы (Рис.6). Красным цветом отображаются сегменты, соответствующие значению уровня сигнала превышающего пороговое значение.

Возможна одновременная индикация трех сигналов.

Дополнительной индикацией обнаружения является подсветка красным цветом

обозначения сигнала в строке статуса. Это произойдет при условии существования сигнала в течение времени, не менее, установленного в подменю ("**Протокол**" - "**Мин. Длительн**."). Данная установка является единой для всех символов (См. п.6.9). При наличии данной подсветки информация о сигнале может быть записана в протокол (См. п. 6.6). *Для моделей с опцией реле (литера R в названии изделия) при наличии данной подсветки замкнутся контакты реле управления внешними устройствами индикации (См. п. 6.1.12).* 

Общее время опроса, при условии выбора всех диапазонов, составляет 800мс. При этом 40мс – служебный обмен данными (клавиатура и индикация). Время анализа GSM 900, 1800 и 3G составляет 40мс, трафики WI FI и BLUETOOTH – 150мс.

В данном режиме возможна работа по расписанию. Это означает: включение, запись информации о обнаруженных сигналах и выключения в заданное время. Для активации данной возможности необходимо:

Установить время: «МЕНЮ» - «Система...» - «Время..» - «Установка часов» - установка времени в соответствии с «ТАБЛИЦА 4». При подключении к ПК с использованием программы "**ST167Analyzer**"





Рис.6

	B31-450	
$\overline{}$	GSM900	
$\overline{}$	GSM1800	
	B1-2100	
$\sim$	B8-900	
	B7-2600	
	B20-800	
	_	

Рис.4

Регион

DECT

Сотовая связь..

2.4 и 5 ГГц.

Блокираторы Весь диапазон

Базовые станции

в ручном режиме Рис.3

>>>>

Рис.5

время установится автоматически. При выключении питания ST167 установленные значения будут сброшены.

Установить расписание работы: «МЕНЮ» - «Система...» - «Время..» - «Расписание..» - установка времени работы в соответствии с «ТАБЛИЦА 4». При этом в правом верхнем углу появится значок работы по расписанию:

# 6.4 РАБОТА В РЕЖИМЕ "РУЧНОЙ"

Выбор данного режима осуществляется нажатием на кнопку До появления в левом верхнем углу экрана надписи: "РУЧН МОБ" или "РУЧН БАЗ". Второй вариант соответствует выбору в МЕНЮ «Диапазон» - «Базовые станции в ручном режиме».

При нахождении в режиме "АВТОМАТИЧЕСКИЙ" переход в режим «РУЧНОЙ» так же можно осуществить нажатием на кнопку или . Этими же кнопками производится выбор необходимого стандарта. Выбранный стандарт подсвечивается синим цветом.

Необходимо отметить, что при выборе символов «3G», «4G» и «5G» последовательное нажатие на кнопку приведет к выбору частотных диапазонов относящихся к данным стандартам (См. п.6.1.1.).

Так же, при подсветке символа «**W**» или опции измерения интенсивности обмена данными «**T**» нажатие на кнопки выбора приведет к последовательному выбору диапазонов 2.4 или 5ГГц с соответствующей индикацией в верхней части экрана.

Так же, при подсветке символа опции обнаружения блокираторов «Ј» нажатие на кнопку выбора приведет к последовательному выбору блокираторов сигналов GSM или GPS.

В данном режиме, в дополнении к двухцветной шкале уровня, обеспечена индикация двухцветной диаграммы изменения уровня сигнала с течением времени. Красным цветом отображаются участки диаграммы, где уровень сигнала превышает пороговый (Рис.7), аналогично шкале уровня.



в обеспечивается переход в спектрограмму с частотным При нажатии на 🜌 диапазоном соответствующему данному стандарту (кроме BLUETOOTH и блокираторов). На рис 8 показан экран с отображением уровней сигналов сразу во всех каналах стандарта DECT. Красная линия – порог обнаружения

В нижней строке отображается значение частоты максимального сигнала, далее его уровень и последняя цифра, это среднее значение уровня сигналов, измеренное во всех каналах.



Рис.8

Выравнивание по амплитуде происходит относительно максимального уровня. Поэтому, например, при появлении большого сигнала на экране останется только он, более слабые сигналы исчезнут. Пороговая линия устанавливается относительно существующего уровня максимального сигнала и поэтому она так же будет перемещаться по вертикали в зависимости от уровня максимального сигнала. Для понимания ориентируйтесь на значение абсолютного уровня максимального сигнала, выраженного в дБм (вторая цифра в нижней строке, чем цифра больше, тем больше сигнал).



При нажатии на Сбеспечивается переход к просмотру уровня сигналов индивидуально для каждого канала (Рис. 9). Это реализовано, как при нахождении в индикации максимального уровня сигнала для всего диапазона (Рис. 7), так и индикации спектрограммы (Рис. 8).

Выбор каналов осуществляется в правой части экрана напротив названия стандарта.

. Индикация номера канала –

9 18 D 3G 4G 5G W Рис.9

РУЧН МОЕ

Возвращение в предыдущую индикацию – нажатие на

При выборе символа «**S**» обеспечивается анализ радиоэфира на наличие аналоговых сигналов (АРПУ).

Возможность выбора «**S**» по умолчанию не предоставлена (символ подсвечен серым цветом). Для ее активации выберите «Диапазон..» - «Весь диапазон».

В данном случае происходит последовательное непрерывное сканирование заданного частотного диапазона с целью обнаружения сигналов, превысивших заданный относительный порог.

При отсутствии сигналов, превысивших порог, вид экрана представлен на рис. 10. В верхней строке отображается диапазон и в скобках, полоса анализа (в МГц).

Порог устанавливается в МЕНЮ: «Порог..» - «Весь диапазон» (Таблица 2). Линия порога отображается на спектрограмме (Рис. 12).

Полоса частот и шаг – «Установки..» - «Весь диапазон» (Таблица 3).

Строка «Исключ. Част= 035%» информирует о включенном фильтре,

который исключает из анализа полосы частот, соответствующие **ЦРПУ**. Данный фильтр включен по умолчанию. Диапазоны исключаемых частот соответствуют «Таблица 6». Включение/выключение фильтра происходит через МЕНЮ (См. Таблица 3). Численное значение исключаемых частот, выраженное в процентах, переменно и зависит от выбранного диапазона анализа.

На экране отображается частота обнаруженного сигнала с самыми большим уровнем (Рис. 11).

Суммарное количество обнаруженных сигналов, при данном цикле сканирования, отобразится в строке «Сигналы: **X**».

РУЧН	<b>•</b> 🛒 12:06
0050-6000М -44 Част. =649 Исключ. Ч Сигналы: 4	ИГц (01) .3MHz аст. =035% 5
9 18 D 3G 40	G 5G W B T J <mark>S</mark>

0050 - 6000МГц (1)

Исключ. Част. = 035%

9 18 D 3G 4G 5G W B T J S Рис.10

Рис.11

# Дополнительная информация

Появление красного треугольника в верхнем правом углу индикатора индицирует изменение усиления внутреннего усилителя. Если треугольник направлен вверх, то усиление уменьшается — до устранения перегрузки, если вниз, то – увеличивается до достижения максимального значения исходе из уровня шумов и динамического диапазона в данном полосе.

Постоянная индикация направленного вверх треугольника означает нахождение изделия в состоянии перегрузки по входу. До ее устранения любые измерения следует считать некорректными.

При нажатии на и осуществляется переход к просмотру спектрограммы выбранного диапазона (Рис.12). В нижней строке отображается частота, уровень сигнала и уровень шумов (-91дБ). Красная линия – порог.



Рис.12



Возвращение в индикацию шкалы – повторное нажатие на 🟏

Определение местонахождения источника обнаруженных сигналов, их аудиоконтроль осуществляется в режиме «ПОИСК».

# 6.5 РАБОТА В РЕЖИМЕ «ПОИСК»

Вход в данный режим осуществляется нажатием на 🖾. При этом, надпись «РУЧН» в левом верхнем углу экрана, сменится на «ПОИСК». Сканирование прекращается. Анализируются сигналы, обнаруженные в режимах «АВТО» или «РУЧНОЙ»

Просмотр обнаруженных сигналов осуществляется последовательным нажатием на 比 < , в порядке уменьшения уровня. Отображение значение частоты, при первом проходе, произойдет с задержкой в несколько секунд. Если

обнаруженных сигналов менее пяти, то на месте значения частоты сигнала будет пунктирная линия (Рис. 15).

- Запомненные сигнал не будут обновляться автоматически (сканирование остановлено). Обновление произойдет только в случае повторного нажатия на
- Индикация состояния обнаруженного сигнала будет отображаться независимо от его уровня, даже если его уровень стал ниже порога. Это позволяет осуществить непосредственно поиск источника сигнала.
- Точность измерения частоты в данном режиме выше, по сравнению с режимом «РУЧНОЙ» и при переносе информации о сигнале произойдет уточняющий пересчет значения частоты (См. рис. 11 и 14).

осуществляется подстройка частоты сигнала с шагом 5кГц.

(Рис. 16). Это обеспечит

В данном режиме недоступна индикация спектра

включится аудиоконтроль и Значок 🕱 сменится на 📕

излучатель или головные телефоны.

Кнопками

При выбранных демодуляторах индикация уровня соответствует последнему измеренному значению и до выбора состояния «Демодуляция ВЫКЛ» не изменяется.

Кнопкой 🜌 осуществляется выбор демодуляторов. Первое нажатие приведет к

выбору амплитудного демодулятора (АМ), второе – частотному (ЧМ). При этом

прослушивание демодулированных сигналов через встроенный динамический

Для регулировки уровня громкости необходимо , при выбранном демодуляторе, нажать и удерживать несколько секунд до начала мигания индикатора 📕. Изменение громкости осуществляется во время Окончание регулировки уровня громкости произойдет мигания данного индикатора кнопками и ). через несколько секунд (прекращения мигания значка

Звуки, соответствующие нажатию клавиш и обнаружению сигналов, активируются из МЕНЮ (Система – Индикация – Звуковые сигн.) и имеют постоянный уровень.

Для окончания процедуры поиска и возвращения в режим « РУЧНОЙ» нажмите на 🖄



ПОИСК 0050-6000МГц (1)

21 Част1=417.113МГц

Сигналы: 5

Демодуляция ВЫКЛ

9 18 D 3G 4G 5G W B T J Рис.14



поиск 0050-6000МГц (1) Част1=417.113МГц Демодуляция ЧМ Сигналы: 5 9 18 D 3G 4G 5G W B 1

Рис.16

# 6.6 РАБОТА В РЕЖИМЕ «ПРОТОКОЛ СОБЫТИЙ»

Для записи информации об обнаруженном сигнале в ПРОТОКОЛ СОБЫТИЙ (только для режима «АВТО») необходимо выбрать подменю "Протокол" и

поставить галочку напротив надписи "Запись" нажатием на Ш. Знак "---" на рис2. сменится на счетчик событий «000» (Рис.17).

Необходимо отметить, что запись произойдет только при превышении сигналом установленного порога в течении у времени, не менее чем установлено в подменю "Протокол" - "Мин. Длительн." (подсветка красным цветом обозначения сигнала в

строке статуса) и дальнейшем снижении его уровня ниже порога. Пока сигнал отображается на экране записи не будет (счетчик событий не изменит своего значения).

После падения уровня сигнала ниже порогового, запись нового сигнала будет возможна только через время, которое больше значения установленного в подменю "**Протокол**" - «**Задержка событ**». Данную задержку можно интерпретировать и как промежуток времени в течении, которого с момента появления нового сигнала все последующие изменения уровня (исчезновение, появление) будет рассматриваться как один сигнал. Это реализовано с целью предотвращения необоснованного заполнения протокола информацией об одном сигнале, например, из-за кратковременного экранирования источника сигнала.

Память организована в виде 30 банков по 999 событий в каждом. Банк под номером «1» всегда имеет самые новые события, под номером «30» - самые старые. При необходимости начать запись в новый банк необходимо выбрать эту опцию в МЕНЮ. Запись в банке осуществляется циклически – при переполнении новые сигналы записываются на место старых.

Для просмотра обнаруженных сигналов выберите в меню «Протокол..» - пункт «Просмотр». При отсутствии событий в протоколе индицируется надпись: «ПРОТОКОЛ ПУСТ». При наличии обнаруженных сигналов на экране индицируется информация, показанная на рис 18.

БАНК 01/04 🕅 12:06 004/ 010 Дата 21-10 Время 13:44:31 Длит 00:00:12 GSM 1800 трубка -39 Порог = -50дБм Част. = 1740МГц

Рис.18

Переключение между банками осуществляется кнопкой (БАНК ХХ/ҮҮ, ХХ - номер просматриваемого банка, ҮҮ - количество задействованных банков). Первый номер всегда имеет банк с самой последней информацией.

Кнопками **Мар** и **В** осуществляется переключение между номерами событий. Счетчик событий расположен под надписью «БАНК ХХ/ҮҮ» и имеет следующий формат: ХХХ/ҮҮҮ, ХХХ – текущий номер события, ҮҮҮ – общее число событий.

События пронумерованы в соответствии с заданным критерием сортировки (настройка через МЕНЮ). По умолчанию выбрана сортировка по времени появления. Если в меню выбран вид сортировки, отличный от сортировки по времени, то возможно появление сообщения: «Сортировка. Подождите..». Выход из просмотра

событий кнопкой 🌌

Индицируется начало события (Время), его длительность (Длит), название стандарта **ЦРПУ** максимальный уровень за время превышения сигналом установленного порога, значение установленного порога, значение канала **ЦРПУ** (если предусмотрено) его частоты или частоты сигнала **АРПУ**.

Информация о установках для данного режима находится в «Таблица 4».

# 6.7 РАБОТА В РЕЖИМЕ «SMS/GPRS»

Данный режим предназначен для обнаружения SMS и коротких сообщений по протоколу GPRS, используемых, в основном, в устройствах слежения за перемещением транспортных средств (трекерах).

Вход в данный режим осуществляется выбором строки «SMS/GPRS» режим в МЕНЮ. Выход - нажатие

Для предотвращения пропуска сообщений в данном режиме обеспечена параллельная обработка данных поступающих по трем возможным каналам передачи: 2G (GSM900 и GSM1800) и 3G 2100.

Для этого минимизировано время обработки данных и обращение к клавиатуре и дисплею изделия –

клавиатура заблокирована за исключением кнопки



При отсутствии сигналов вид экрана представлен на рис. 19. Отображается три строки. Верхняя предназначена для отображения уровня и длительности сигнала GSM900, средняя -1800, нижняя, соответственно, 3G.

 SMS
 -- 12:06:00

 GSM900, GSM1800,3G
 000

 -- 000

 -- 000

 -- 000

Рис.19

за	SMS	12:06:00
M	GSM900, GSI	M1800,3G
	- 36	143
и		000
		000
'n		
.7		
ŊЙ		

Рис.20

При появлении сигнала отобразится его пиковый (максимальный уровень за время измерения) в численном (на рисунке 20 это значение «-36») и графическом формате (шкала уровня).

В данном режиме дополнительно реализован алгоритм идентификации SMS/GPRS сообщения по их длительности.

Последовательность следующая: После обнаружения сигнала начинается отсчет тридцатисекундного временного интервала (в условных единицах в правой части экрана это 250). Если обнаруженный сигнал менее этого значения, то выполняется первое условие идентификации.

Вторым условием является отсутствие сигналов в течении последующего 30 секундного «защитного» интервала. Это связано, в частности, с тем, что во время разговора сотовый телефон работает на передачу синхронно с наличием звукового сигнала в аудиотракте трубки. Паузы в разговоре создадут ложное представление о наличии нескольких SMS сообщений, оправленных в этот промежуток времени. Посылка сообщений с периодичностью менее 30 секунд маловероятна.

Выполнение второго условия имеет ограничения – например, первое условие выполнено, но появление случайного сигнала во время тридцатисекундного интервала не позволит идентифицировать сигнал, как SMS/GPRS сообщение.

При выполнении двух условий сигнал будет принят за SMS/GPRS сообщение и записан в нижней части экрана (Puc.21).

Количество строчек, отображающих обнаруженные сообщения, с указанием времени приема, частотного диапазона и уровня принятого сигнала – три.

В первой строчке всегда записывается последнее обнаруженное сообщение.

Дополнительно предусмотрен общий счетчик сообщений – трехзначное число в верхнем левом углу экрана. Здесь количество фиксируется количество обнаруженных сообщений - до 999.

Рис.21

Условием возможности повторного обнаружения сигналов в каждом канале является «чистая» строка (Рис 20).

При работе с данным режимом важна установка порога. Желательно устанавливать максимально возможный уровень порога (наименьшую чувствительность). Это снизит ложные тревоги от удаленных источников.

Для оценки уровня порога установите ST167 на границе контролируемой зоны и находясь в ее центре пошлите SMS сообщение. Проконтролируйте уровень принятого сигнала и частотный диапазон (на рис. 21 это «-36» и «900»). Установите значение уровня порога для данного частотного диапазона на 5дБ ниже – в данном случае это «-41». Для других частотных диапазонов «1800» и «3G» может потребоваться другой уровень порога.

Установка уровня порога производится через МЕНЮ – «Порог..» и далее выбор необходимого стандарта.

# 6.8 РАБОТА В РЕЖИМЕ «WiFi/Bluetooth» (только для ST16WB)

Вход в данный режим осуществляется выбором строки «WiFi/Bluetooth» в МЕНЮ.

После нажатия на появляется окно с выбором анализа WiFi сетей или поиск Bluetooth соединений.

WiFi сети Bluetooth устр.

Рис.22





- сигналов от других радиопередающих устройств, использующих частотный диапазон WiFi.

Возможность оперативного контроля двух значений уровня сигнала (Рис. 26 и

27) обеспечивает широкие возможности по обнаружению оконечных устройств, подключенных к данной точке доступа (См. дополнительные рекомендации).

45 9 18 3G D <mark>W</mark> B T L J S

Рис.27

Возвращение в окно с выбором анализа WiFi сетей, переход в окно выбора WiFi или поиск Bluetooth

соединений, выход из режима – последовательное нажатие на 🖾.

#### 6.8.2 Анализ Bluetooth соединений

Работа по обнаружению bluetooth соединений аналогична действиям, описанным в предыдущем пункте.

При нахождении устройства на экране появится информация об обнаруженном устройстве: Название, адрес, тип и уровень сигнала.

Возвращение в окно с выбором анализа WiFi сетей или поиск Bluetooth соединений.- нажатие на

# 6.9 ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ

В изделии предусмотрена возможность измерения уровня базовых станций, в ручном режиме, тех стандартов, в которых предусмотрено частотное разделение приемных и передающих каналов GSM 900, 1800 3G и 4G, а так же базовых станций DECT. Для этого необходимо войти в МЕНЮ, выбрать "Диапазон..." и поставить галочку в строке "Базовые станции в ручном режиме». После возвращения в индикацию

9 18 D 3G <mark>4G</mark> 5G W B T J S Рис.29

Выбранное устр.

Уровень (дБм):

Адрес устройства:: D6: CF: 9C: BE: 42:EC Тип: 4FDB

Рис.28

**IPhone** 

-60

уровня (последовательное нажатие на *сов*) надпись в левом верхнем углу "РУЧН МОБ" сменится на "РУЧН БАЗА".

При нажатии на 🖾 обеспечивается переход в спектрограмму с частотным диапазоном соответствующему данному стандарту.

Нажатие на и - переход к просмотру уровня сигналов индивидуально для каждого канала.

#### 6.10 ТРАФИК

При выборе знака «**T**» обеспечивается оценка интенсивности передачи данных в диапазонах 2.4 и 5ГГц (Рис.30). Этот индикатор НЕ ПОКАЗЫВАЕТ уровень сигнала. Результат отображается в диапазоне от 0% до 99%. При этом значения с результатом <5% означают незначительную активность передачи данных. Значения с результатом >50% соответствуют большому потоку цифровых данных.

Необходимо отметить, что оценивается именно передача данных и, например, прием даже больших массивов данных (например, видео) не будет вызывать увеличение трафика.

# 6.11 ОБНАРУЖЕНИЕ БЛОКИРАТОРОВ (ДЖАММЕРОВ)

При выборе знака «J» обеспечивается обнаружение работающих блокираторов сотовой связи GSM и GPS приемников. Обнаружение блокираторов сотовой связи GSM основано на наличии у блокираторов широкополосного излучения как минимум в двух диапазонах частот (900 и 1800МГц) базовых станций. Наличие блокиратора GPS основано на анализе одной центральной частоты приема.

Раздельный выбор обнаружения GSM или GPS блокираторов обеспечивается в ручном режиме. При

🚵 сначала отображается уровень блокиратора GSM сигнала, затем GPS. последовательном нажатии на



DVAILL EAD		- iX	12.06
РУЧН БАЗ 4G-2600 (В	7)	- 936	12:00
-60	.,		

# 6.12 УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНИМИ УСТРОЙСТВАМИ (только для устройств с опцией управления внешними устройствами)

Для управления внешними устройствами предназначено встроенное реле, со схемой управления. Контакты реле выведены на разъем, расположенный на боковой поверхности основного блока. Установки осуществляются в подМЕНЮ «Система..» - «Реле..». Возможно два варианта использования данной опции:

# • Управление внешними устройствами индикации

#### • Управление блокираторами/подавителями радиосвязи

Управление внешними устройствами индикации обеспечивается в режиме «АВТОМАТИЧЕСКИЙ». При этом замыкание контактов реле произойдет немедленно, при превышении установленного порога, каким-либо из сигналов и подсветки красным цветом обозначение сигнала в строке статуса (См. п.6.3).

**Управление блокираторами/подавителями радиосвязи** начинается с выбора стандартов сотовой связи и беспроводной передачи данных, которые необходимо заблокировать (при условии возможности обеспечить требуемое непосредственно блокиратором.)

Для подавления нежелательного сеанса связи блокиратор должен обладать следующими свойствами:

- При раздельном канале передачи и приема (GSM 3G, 4G) помеховый сигнал обеспечивается в диапазоне частот базовой станции, что соответствует приемному тракту мобильных устройств. При отсутствии частотного разделения (DECT, ISM, UNII) помеховый сигнал перекрывает весь частотный диапазон данного стандарта.
- Уровень сигнала должен превышать уровень подавляемого сигнала на определенную величину.

Управление блокираторами/подавителями сотовой связи основано на анализе выбранных стандартов на наличие радиосигнала в диапазоне частот передающего тракта уделенных терминалов (трубок). При его наличии замыкаются контакты реле, что обеспечивает включение блокиратора и появление помехового сигнала в полосе частот приемного тракта удаленных терминалов.

В случае, если частотный диапазон блокиратора захватывает диапазон передающего тракта удаленных терминалов или отсутствует частотное разделения между приемными передающими трактами (*DECT, ISM, UNII*) блокиратор будет постоянно включен. Для предотвращения данной ситуации введена дополнительная возможность – принудительное периодическое выключение блокиратора на время, необходимое для анализа радиобстановки. Значение времени выбираются в подМЕНЮ «Система» - «Реле» - «Таймер реле». Время выключения зависит от скорости пропадания сигнала блокиратора в приемном тракте ST167, включения – выбором между временем избыточным временем радиоизлучения блокиратора и частотой его включения. По умолчанию выбрано – Время выключения реле – 5сек. Включения – 2мин.

# 6.13 МЕНЮ

Вход в МЕНЮ и подтверждение выбора осуществляется нажатием на Ш, выход -

«Диапазон..» - выбор сигналов (См. таблицу 1)

«Порог..» - установка порога для обнаружения сигналов (См. таблицу 2)

«Установки..» - установки диапазона и полосы при поиске АРПУ, вкдючение/выключение фильтров (См. таблицу 3)

«Протокол..» - установки ПРОСМОТРА ПРОТОКОЛА (См. таблицу 4)

«Система..» - установки, определяющие общую настройку изделия (См. таблицу 5)

«SMS/GPRS режим» - вход в режим обнаружения SMS/GPRS сообщений (См.п. 6.7)

«Wi-Fi/Bluetooth» - вход в режим обнаружения точек доступа WiFi и Bluetooth сети (только для ST16WB)

«English» - выбор английского языка

ТАБЈ	٦ИL	IA	1
17 (0)		~ `	_

	Диапазон				
Опция	Описание	Значение	Установки по умолчанию		
Регион	Выбор региона в котором используется изделие	«ВСЕ», «Европа», «Южная Корея»	Европа		
Сотовая связь	Выбор диапазонов сотовой связи	GSM900(B8),1800 (B3) CDMA450 (B31), 3G-2100 (B1), 3G-900 (B8) 3G/4G1800 (B3), 4G-2600(B7) 4G-800(B20), 4G-2600TDD (B38), 4G-2000TDD (B34), 4G2300TDD (B40), 4G-850 (B26), 4G- 1900TDD (B39) 5G-3500 (B78-1, B78-2, B78-3)	GSM900(B8), 1800 (B3), 3G-2100 (B1), 4G-2600(B7) 4G-800(B20)		
DECT	Выбор стандарта DECT	DECT	Выбрано		
2.4 и 5ГГц	Выбор стандартов беспроводной связи и оценки трафика	WLAN 2.4, BLUETOOTH , Трафик 2.4, WLAN 5, Трафик 5	WLAN 2.4		
Блокираторы	Выбор опции «Обнаружение блокираторов»				
Весь диапазон	Выбор опции «Весь диапазон»	Выбрано/не выбрано	Не выбрано		
Базовые станции в ручном режиме	Выбор опции «Базовые станции в ручном режиме»				

ТАБЛИЦА				
	Πα	рог		
Опция	Описание	Значение	Установки по умолчанию	
Сотовая связь	Установка порогов обнаружения стандартов сотовой связи	-90 до -5	В зависимости от стандарта	
DECT	Установка порога обнаружения DECT		-45дБ	
	Установка порога обнаружения WLAN 2.4ГГц	-60 до -5	-45дБ	
2.4ГГц	Установка порога ОБЪЕМА ТРАФИКА 2.4ГГц	От 1 до 100%	45%	
	Установка порога обнаружения анализатора WiFi и Bluetooth сетей (опция WB)	От -80 до -05дБ	-90	
	Установка порога обнаружения WLAN 5ГГц		-45	
5114	ОБЪЕМ ТРАФИКА 5ГГЦ	От 1 до 100%	45%	
Bluetooth	Установка порога обнаружения Bluetooth 1	0-50%	20%	
Bidetootii	Установка порога обнаружения Bluetooth 2	От -80 до -45дБ	-55дБ	
Блокирато ры	Установка порога обнаружения блокираторов GSM	От-80 до -05дБ	-60	
	Установка порога обнаружения блокираторов GPS		00	
Весь диапазон		Превышение от 5 до 30дБ относительно усредненного значения спектра	10дБ	

# ТАБЛИЦА З

Установки				
Опция		Значение	Установки по умолчанию	
ВЕСЬ ДИАПАЗОН	Выбор начала, конца и полосы (шага) сканирования	Диапазон 50-6000МГц Шаг 1, 8, 20МГц	50-6000МГц 1МГц	
Исключение диап. сотовая, 2.4 и 5ГГц	Исключение при поиске аналоговых сигналов частот ЦРПУ	Выбрано/не выбрано	Выбрано	

	ТАБЛИЦА 4				
ПРОТОКОЛ					
Опция	Значение Установки по умолчанию			анию	
Просм отр	При выборе обеспечивается доступ к протоколу событий				
Запись	При выборе разрешается запись в протокол событий Не выбрано				
Новый банк	Инициируется запись событий в новый банк				
	сортирова По времени - фактически без сортировки, так как события ть записи поступают с течением времени		ировки, так как события	Выбрано.	
Сорти	в протоколе	По уровню - сортировка по максим убывания	Не выбрано		
ровать	по одному	По типу сигнала	Не выбрано		
	из признаков	По длительности – сортировка по длительности события в аков порядке убывания.			
	стирание во	сей информации о событиях. При эт	ом появится дополнительный за	апрос: Вы	
Удали ть все	али уверены? все удален". Если стирание не выполнить, то при переполнении памяти, отведенной для записи событий, происходит автоматическое стирание банка с наиболее старой информацией.				
Мин Длит	Установка м при котор	инимальной длительности события юм будет осуществляться запись.	0-10сек с шагом 1сек	1сек	
Задер жка событ ия	Установка событи: прото	длительности между однотипными ями, которые будут записаны в окол как два разных события	0-2мин с шагом 1сек	5сек	

	Система				
Опция	Описание			Значение	Установки по умолчанию
Индика ция	<b>Яркость</b> Установка уровня яркости для подсветки	1	от 10 до 1	00% с шагом 10	50
	Автовыкл. диспл. Установка временной задержи автоматического выключения экрана после последнего наж на любую из кнопок. Включение дисплея обеспечи при обнаружении сигнала или нажатии на любую кнопку.	ки атия вается 1	Вы (от 32 сек	Выбрано 2мин	
	Звуковые сигн. Звуковой сигнал подтвержден нажатия на кнопки. Периодического звуковой сигн при появлении надписи: "АККУМУЛЯТОР РАЗРЯЖЕН". Переменный звуковой сигнал случае обнаружения сигнала	ния нал в	B	ыбрано/не выбрано	Выбрано
	Расписание Установка расписания работы в АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ Установка времени в часах (от 0 до 23) для однократного или ежедневного разрешения записи в		Уст. время	Время вкл. По умолчанию 9 часов. Время выкл. По умолчанию 17 часов.	Выбрано
	ПРОТОКОЛ СОБЫТИЙ.		ежедневно	Не выбрано	
Время	Уст. Часов Установка даты и времени		Последова (Ч), МИНУТ (Д) и МЕСЯ установки позицию на	тельная установка: ЧАСЫ ГЫ (М), СЕКУНДЫ (С), ДЕНЬ ІЦ (М). После каждой для перехода в следующую ажимается ENTER.	
	Синхр. с ПК Автоматическая синхронизаци часами на компьютере при пе какой-либо информации	1я с редаче	Выбрано/н	е выбрано	Выбрано.
	Уст. Коррекции установка ежедневной коррек хода часов	сции	от -2 мин до +2 мин с дискретностью одна секунда в сутки.		00:00.
Реле	Включение реле, выбор вариантов состояния контактов реле		Норм Норг	Норм. разомкнутые	
	Таймер реле	E	Время вкл. Зремя выкл.	2 мин 3 сек	
Вибро	Индикация трев	оги с исг	ги с использованием виброзвонка Не вы		
Заводск ие установ ки	Установка ВСЕХ из	меняемь	ых параметр	ов изделия в исходное состо	яние

# 7 РЕКОМЕНДАЦИИ

# 7.1 ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

- При проведении работ по поиску подслушивающих устройств учитывайте, что ST167 предназначен для обнаружения только РАДИОПЕРЕДАЮЩИХ устройств. Помимо данного класса устройств нелегального съема информации существуют устройства использующие для передачи информации проводные линии различного назначения, оптические и т.д. Они могут использоваться, как совместно с радиопередающими подслушивающими устройствами (РПУ), так и независимо.
- Перед проведением поисковых мероприятий, по возможности, необходимо обеспечить условия для активации, как дистанционно включаемых РПУ, так и РПУ на основе стандартов беспроводной передачи данных. Оптимальным вариантом будет имитация важного совещания с соответствующим звуковым сопровождением. *Реальная ситуация может осложниться, например, при наличии в помещении скрытно установленных видеокамер.*
- При поиске целесообразно учитывать зону чувствительности микрофона РПУ, которая составляет не более 10 метров. Как правило, РПУ стараются установить, как можно ближе к месту проведения переговоров – в столе заседаний или элементах интерьера в непосредственной близости от него.
- Возможные уровни излучения современных РПУ очень широк. В очень общем случае можно говорить об уровнях излучения от единиц ватт до единиц микроватт. Например, излучаемая мощность «классических» РПУ с ЧМ модуляцией с дальностью действия несколько сотен метров составляет десятки милливатт. Максимальная мощность GSM передатчика – 2Вт (при максимальном удалении от базовой станции. Минимальная реальная мощность 3G и 4G передатчиков – единицы микроватт (при минимальном удалении от базовой станции).

Предельные случаи излучения, как большие, так и малые достаточно специфичны и встречаются редко. В частности, это может быть маломощный ретранслятор, предназначенный для передачи сигнала на несколько метров за пределы территории и последующей его передачей по другим каналам (например, по проводу). В «обычной» практике уровень излучения лежит в районе единиц милливатт.

- ST 167 является сверхширокополосным приемником обеспечивающий прием сигналов с длинами волн от десятков метров до сантиметров. Распространения радиоволн с такой разницей в длинах волны, особенно в условиях городской застройки, существенно различны.
- Поставляемая в комплекте ВЧ антенна, конечно, не является оптимальной для всех частот. Для достижения максимальной дальности обнаружения рекомендуется использовать антенны, соответствующие заданному частотному диапазону.
- Обнаружение местоположения источника излучение происходит на основании увеличения значения уровня принимаемого сигнала при приближении к источнику этого сигнала (т.н. амплитудный метод). Значения уровня сигнала более -40дБм, как правило, говорят о непосредственной (от единиц сантиметров до метра) близости к источнику.
- Реальный уровень сигнала может отличаться до десяти раз в результате только изменения пространственной ориентации приемной антенны.
- Переотражение сигналов от стен, батарей отопления, потолков и элементов интерьера может создать ложное представление об уровне сигнала.

# 7.2 РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С СИГНАЛАМИ ЦРПУ

Все стандарты ЦРПУ в том или ином виде используются для незаконной передачи информации. Этому способствуют множество факторов, основными из которых можно назвать:

- Доступность
- Относительно низкая цена
- Сложность обнаружения
- В большинстве случаев место приема информации может находиться практически в любой точке мира.

# GSM 900 -1800, 3G, 4G, 5G

Для обнаружения радиоизлучения прослушивающих устройств, использующих стандарты сотовой связи целесообразно исключить из контроля все остальные стандарты. Это ускорит процесс обнаружения, так как контроль стандартов ведется последовательно.

Регион
 ✓ Сотовая связь..
 DECT
 2.4 и 5 ГГц..
 Блокираторы
 Весь диапазон
 Базовые станции
 в ручном режиме

Рис.31

Современный сотовый телефон работает на передачу:

- в момент установления соединения с базовой станцией.
- при наличии звукового сигнала в аудиотракте трубки (разговор) после установления соединения.
- во время передачи данных (SMS).

#### Все остальное время трубка работает только на прием.

Излучаемая мощность подслушивающих устройств с GSM приемопередатчиком и соответственно дальность их обнаружения зависит от расстояния до базовой станции. Чем дальше – тем больше излучаемая мощность. В городских условиях дальность обнаружения GSM900/1800 составляет до десяти метров и более. Излучаемая мощность устройств с 3G передатчиком существенно ниже и соответственно дальность обнаружения, как правило в несколько раз меньше.

#### DECT

Для прослушивания и передачи информации могут использоваться, например, модели телефонов с функцией прослушивания помещений или "радионяни".

В ST167 при индикации максимального уровня сигналов во всем диапазоне частот DECT реализована раздельная индикация сигналов базы и трубок.

Использование спектрограммы (Рис 8) позволяет осуществить поканальный поиск источника сигнала. Для этого нужно запомнить номер канала, выборочно они отображены в верхней части дисплея, нажатием на

Горейти в поканальную индикацию уровня (Рис.9) и кнопками Горей и Горей выбрать нужный канал. Дальность обнаружения «обычной» базы и трубки составляет порядка пяти метров.

#### WLAN

Этот стандарт может быть использован для видеонаблюдения, передачи звуковой информации, передачи данных, причем, как в реальном масштабе времени, так и с накоплением, сжатием и последующей передачей в неопределенный момент времени (например, ночью).

Обнаружение сигналов WLAN с использованием ST167 осуществляется при выборе стандарта ЦРПУ «WLAN» (знак «**W**») в нижней строке дисплея. При его выборе будет осуществляться последовательный сканирование каналов стандарта WLAN.

Как видно из «Краткие технические характеристики» количество каналов в диапазоне 5ГГц втрое превышает количество каналов диапазона 2.4ГГц, что приводит к значительному времени необходимому для анализа данного диапазона.

Рассматривается три основных варианта организации связи:

- через роутер/точку доступа (далее «Роутер»): «Смартфон роутер подключенное устройство (далее «ПУ»)
- прямая: «Смартфон ПУ» Wi Fi Direct.
- использование Смартфона в качестве точки доступа с последующей передачей данных по сетям 2,3,4G.

Рассматривается три основных способа обнаружения ПУ:

**1** на основе перемещения ST167 в пространстве для обнаружения местоположения, активных в момент поиска, ПУ.

**2** использование режима «АВТО», при стационарном положении ST167. Данный вариант используется, например, для контроля наличия у посетителей ПУ.

**3** использование режима «Протокол событий» для обнаружения излучения ПУ, осуществляющих передачу накопленных данных в неопределенный момент времени.

Для второго и третьего варианта целесообразно использование специального программного обеспечения «ST167Analyzer».



# 1 способ

Обнаружение ПУ с использованием ST167 возможно только при условии активности ПУ – передачи данных. Для обнаружения ПУ подключенных к роутерам или ПК, в режиме «Wi Fi Direct», находящимися за пределами контролируемой территории отключите «свои» роутеры и запретите WLAN соединение на всех ПК и периферийных устройствах: принтеры и т.п.

Расположите ST167 приблизительно в центре контролируемой территории.

Выберите, в ручном режиме, «**W**» и частотный диапазон 2.4ГГц. На экране (Рис.32) индицируется уровень сигнала в канале с максимальным уровнем (результат последовательного сканирования каналов).

Данный уровень может является суммой нескольких сигналов от:

- WLAN Роутеров/точек доступа
- ПУ
- «BLUETOOH» соединения в режиме приемопередачи данных (Смотри п. BLUETOOTH)
- Радиопередающих устройств других стандартов, например, от устройств съема информации, частоты передачи которых находятся в полосе частот 2.4 и 5ГГц.



Рис.32

Перейдите в диапазон 5ГГц (По умолчанию выключен). Для его включения перейдите в Меню – «Диапазон» – «2.4 и 5ГГц» - «WLAN 5». Для вывода информации о этом частотном диапазоне нажмите на « В Возвращение в диапазон 2.4ГГц – нажатие на Так же проконтролируйте уровень сигнала.



Если уровень сигнала в обеих диапазонах близок к значению -70дБ и меньше, то это означает отсутствие в радиусе около 20м (внутри здания в условиях города) от ST167, как «обычных» точек доступа, так и подключенных к ним ПУ.

Дополнительно проконтролируйте уровень сигнала в других точках территории. Если при приближении к стене уровень сигнала увеличивается незначительно – это говорит о наличии Wi Fi устройств в смежных помещениях, при резком увеличении – более 10дБ возможно наличие радиопередающих устройств, как на территории, так и непосредственно за стеной. Источником таких сигналов может быть маломощное устройство, использующее, как стандарт Wi Fi ,так и другие стандарты виды радиосвязи, включая BLUETOOTH.

При индикации уровня сигнала более 70дБ можно перейти в наглядную индикацию спектрограмм диапазонов 2.4 и 5ГГц нажатием на . Это позволит оценить общее количество задействованных каналов (Рис. 34). Переход обратно в общую индикацию – повторное нажатие на . В нижней строке отображается значение центральной частоты (в МГц) канала с максимальным уровнем (на рисунке – 2462МГц), численное значение максимального уровня сигнала (-30дБ) и уровень шума (-82).



Рис.34

9 18 D 3G 4G 5G W B

Рис.35

ST167 обладает возможностью по работе с каждым каналом индивидуально. Это осуществляется нажатием на , как из индикации общего уровня сигнала (рис. 32) так и из индикации спектрограммы (Рис. 34). *Переход обратно в общую* 

индикацию – повторное нажатие на 🔀

В обеих случаях будет осуществлен переход к индикации уровня сигнала в канале с максимальным уровнем сигнала.

Последовательный переход по каналам осуществляется кнопками

#### 2 способ

Установите ST167 максимально близко к местонахождению посетителей, при условии визуального контакта с экраном ST167, или при работе с программой ST167Analyzer – экраном Windows совместимого ПК/планшета/смартфона.

По возможности, удалите на максимальное расстояние от ST167 «свой» роутер, WLAN видеокамеру (или выключите).

В режиме «АВТО» выберите только «**W**».

Установите порог на 5дБ больше, чем отображаемый уровень сигнала. При необходимости отключите звук.

# 3 способ

В режиме «АВТО» выберите только «**W**».

Установите порог на 5дБ больше, чем отображаемый уровень сигнала.

Включите разрешение записи в протокол событий (См. п. 6.6).

Установите часы: «МЕНЮ» - «Система..» - «Время..» - «Установка часов».

#### Краткая техническая информация:

Wi Fi соединение, применительно к задачам решаемыми с помощью ST167, имеет следующие особенности:

- Роутер/точка доступа излучает всегда. ПУ только в момент передачи данных.
- При передаче сигнала от ПУ на ПК с использованием роутера, в эфире будет наблюдаться сигналы в одном канале (частотном диапазоне) от двух источников непосредственно ПУ и роутера.
- Номер канала может быть установлен вручную, или автоматически меняться в зависимости от степени загруженности сети.
- Используемые диапазоны частот (2.4 и 5ГГц) являются безлицензионными (ISCM). Уровень защиты от влияния сторонних сигналов у WiFi и достаточно высок, что обеспечивает возможность совместного использования данного частотного диапазона с другими стандартами передачи данных (например, Bluetooth). Данный факт может быть использован для маскировки канала передачи информации сторонними устройствами
- Современное программное обеспечение по анализу Wi Fi сетей не может гарантировать 100% обнаружение Wi Fi соединений, в связи с широкими возможностями по их маскировке на программном уровне.

# • Диапазон Wi Fi 2.4ГГц

Общее число каналов в данном диапазоне -14. В России 13 и 14 каналы не используется. В США не используется 11-14 канал, что делает невозможным использование, например, IPhone при работе с данными каналами.

Канал	Центральная								
	Частота, ГГц								
1	2.412	4	2.427	7	2.442	10	2.457	13	2.472
2	2.417	5	2.432	8	2.447	11	2.462	14	2.484
3	2.422	6	2.437	9	2.452	12	2.467		



Рис.35

Как видно из рисунка, не пересекающими каналами являются: 1, 6 и 11.

# • Диапазон Wi Fi 5ГГц

Канал	Центральная Частота, ГГц								
34	5.17	52	5.26	108	5.54	147	5.735	163	5.815
36	5.18	54	5.27	112	5.56	149	5.745	165	5.825
38	5.19	56	5.28	116	5.58	152	5.755	167	5.835
40	5.2	58	5.29	120	5.6	153	5.765	171	5.855
42	5.21	60	5.3	124	5.62	155	5.775	173	5.865
44	5.22	62	5.31	128	5.64	157	5.785	177	5.885
46	5.23	64	5.32	132	5.66	159	5.795	180	5.905
48	5.24	100	5.5	136	5.68	160	5.8		
50	5.25	104	5.52	140	5.7	161	5.805		

Неперекрывающимися каналами (ширина 20МГц) для России, являются: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60 и 64

 Максимальный разрешенный уровень сигнала ПУ (2.4ГГц) составляет 20дБ (100мВт), роутера – 26дБ (400мВт). Максимальная дальность на открытом пространстве для ПУ– до 400м. в здании, с учетом ослаблений, приведенных в таблице, составляет, в среднем 50 метров.

# ТРАФИК

Для отображения трафика должна осуществляться передача данных (загрузка относится к приему данных и не обнаруживаются ST167). Средний уровень трафика при работе, например, с интернетом – до 10%. В зависимости от типа WLAN камеры и динамики изменения изображения трафик может изменяться от 10 до 100%.

# BLUETOOTH

Использование этого стандарта возможно, например, в варианте передачи аудиоинформации с использованием BLUETOOH гарнитуры.

Излучаемая мощность устройств данного стандарта меняется от относительно высокой - десятки милливатт (передача данных) и сотни микроватт (беспроводной гарнитуры сотовых телефонов). Дополнительной сложностью обнаружения является применяемым в данном стандарте метод ППРЧ - псевдослучайной перестройки частоты с полосой 1МГц во всем диапазоне ISM 2.4ГГц – 80МГц (79 каналов).

#### Настройка

Перед настройкой выключите все источники Bluetooth сигналов – смартфоны, наушники, звуковые колонки и т.п. Перейдите в ручной режим «Bluetooth».

Настройка происходит в подменю «Bluetooth» (подменю «Порог..» - «Bluetooth»). При настройке используются два ползунка

Разделение настройки на две части обусловлено необходимостью отделения сигнала Bluetooth от WiFi имеющие одинаковый частотный диапазон. После обнаружения суммы этих сигналов (превышение над порогом устанавливается в «Bluetooth 2») производится математическая операция результатом которой является вероятность нахождения сигнала Bluetooth в сумме этих сигналов (порог вероятности устанавливается в «Bluetooth 1»).



Уровни порогов по умолчанию установлены достаточно грубыми – ориентировочно для офиса, в зоне которого работают не менее десяти WIFI роутеров (Рис 36).

Для достижения максимальной дальности обнаружения отображаемое значение вероятности должно быть около 5%, при минимальном, для этих значений, пороге «Bluetooth 2». Крайнее левое положение ползунка «Bluetooth 2» соответствует минимальному порогу (максимальной чувствительности), правое соответственно максимальному порогу и минимальной чувствительности.

# 7.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ РАБОТЕ С СИГНАЛАМИ АРПУ

Перед обнаружением местоположения источника излучения АРПУ целесообразно провести первичный анализ сигналов с целью исключения неопасных сигналов. Признаком неопасных сигналов в данном случае является: отсутствие модуляции, наличие звука от теле или радиовещательной станции, различные радиопереговоры, однозначно не связанные с обследуемым помещением.

Все другие сигналы имеющие признаки наличия модуляции включая «цифровые» должны рассматриваться, как опасные независимо от того прослеживается, какая-либо связь между звуком в помещении и прослушиваемым сигналом.

Вообщем, использование звукового контроля, как метода идентификации СТС в настоящее время ограничено. Классические СТС реализованные с использованием аналоговых методов модуляции (в подавляющем большинстве случаев это частотная модуляция) конечно, прослушиваются и идентифицируются, однако при «цифровой» модуляции корреляция между звуковым фоном обследуемого помещения и прослушиваемым сигналом отсутствует.

Выбор полосы обзора определяется исходя из степени детальности анализа. Чем шире полоса, тем быстрее анализ, но выше уровень шумов (соответственно уменьшается обнаружительная способность малых сигналов).

Информация для оценки возможностей ST167 по обнаружению АРПУ представлена в таблице 7. В ней указана зависимость между излучаемой мощностью радиопередающего устройства, расположенного на определенной дистанции от ST167 и уровнем сигнала на экране ST167. Данные приведены для частоты 1000МГц. Данные этой таблицы носят оценочный характер и не претендуют на формальные измерения.

				ТАБЛИЦА 7
Дистанция, м	0.1мВт	1мВт	10мВт	100мВт
1	-50	-40	-30	-20
5	-	-50	-45	-25
7	-	-60	-40	-30
10	-	-70	-60	-35

Выбор диапазона частот определяется информацией о частотах РПУ Из-за особенности распространения радиоволн и стоимости наибольшее распространение получили РПУ с частотами от 100МГц до 2ГГц.

Значения диапазон частот и полоса влияют и на общее время анализа: в диапазоне 50-6000МГц и шаге перестройки частоты 1МГц это около 13сек, от 100-2000МГц – около 5сек. При выборке шага перестройки 20МГц – менее одной секунды.

# 7.4 ОБНАРУЖЕНИЕ SMS/GPRS СООБЩЕНИЙ

Данный режим предназначен, в основном, для обнаружения устройств, предназначенных для слежения за транспортными средствами – «трекерами». Эти устройства получают информацию о местонахождении устройства посредством GPS навигации и передают ее по GSM или GPRS каналу.

SMS передача, как правило, является результатом запроса пользователя трекера.

Для GPRS передачи характерно передача данных с заранее заданными промежутками времени и отображением местонахождения транспортного средства на карте местности (на сайте производителя трекера).

Обнаружение данных устройств осложнено:

- кратковременностью нахождения в эфире радиопередачи содержащее SMS/GPRS сообщение.
- Существенно разная излучаемая мощность трекера в зависимости от расстояния до базовой станции. Чем ближе станция, тем меньше уровень излучаемого сигнала трекера.
- Существенно разная излучаемая мощность в зависимости от стандарта GSM, который используется в трекере. 2G самый старый стандарт и самый мощный его наиболее просто обнаружить. Уровень сигналов 3G значительно меньше (до нескольких сот раз).

- Главным отличием, с точки зрения обнаружения, по сравнению с разговором или передачей данных является только длительность SMS сообщение. Обрывок разговора может быть воспринят как SMS сообщение
- неопределенностью времени выхода в эфир. Для SMS сообщений ситуация осложняется возможностью одиночного запроса в течение длительного промежутка времени (формально ограничивается только наличием питания у трекера).
- местоположение на транспортном средстве неопределенно. Может быть встроено внутри салона в элементы конструкции или прикреплено снаружи – в бампере или на днище с помощью «мощных» магнитов.
- Использование блокираторов с целью принудительной активации трекера не всегда приносят желаемый результат. В зависимости от используемого модуля GSM, сети или оператора связи, трекер, в крайнем случае, может не выдавать своего присутствия выходом в эфир после потери связи с базой.

Общие рекомендации:

- Установка максимально возможного порога обнаружения (минимальной чувствительности).
- Минимизировать посторонние источники GSM сигнала но месте работы. Например, при поиске трекера в автомобиле, переместиться за город.

# 7.5 ОБНАРУЖЕНИЕ GSM/GPS БЛОКИРАТОРОВ/ДЖАММЕРОВ

Блокираторы могут использоваться для подавления канала вязи, сигналов тревоги GSM сигнализаций охраны периметра, транспортных средств.

# 8 РАБОТА С КОМПЬЮТЕРОМ

Для начала работы установите программное обеспечение «ST167AnalyzerSetup- X\_X\_X.exe», где X\_X\_X – номер версии с прилагаемого flash носителя или с сайта производителя Подключите основной блок к компьютеру (ПК) с помощью USB кабеля. Запустите программу.

# 8.1 ПРОГРАММА «ST167Analyzer»

# 8.1.1 Назначение

Программа «ST167 Analyzer» (в дальнейшем ПО) предназначена для:

- отображения в графическом виде результата работы ST167 в режиме реального времени;
- управления ST167 с ПК;
- загрузки и отображения, как в графическом, так и в текстовом формате результата работы ST167 в режиме «ПРОТОКОЛ СОБЫТИЙ».

# 8.1.2 Требование к ПК

Операционные системы: Windows 7 и выше: Разрешение дисплея: 1024x768 и больше:

# 8.1.3 Интерфейс

Главное окно программы состоит из четырёх панелей:

- Правая нижняя панель отображает данные реального времени.
- Правая верхняя панель отображает данные из архива.
- Левая верхнее предназначено для создание архивных файлов
- Левая нижняя представляет собой виртуальный ST167.

**Правая нижняя панель** обеспечивает индикацию работы ST167 в режиме реального времени в графическом виде:

В верхней части окна расположены кнопки:

- «Максимизировать» обеспечивает расширение данной панели на весь экран.
- «Очистить» удаляет накопленные данные и начинает накопление заново.
- «Сохранить» при нажатии на кнопку произойдет запись в файл результата работы ST167. При повторном нажатии существующий файл будет перезаписан с добавлением новой информации.
- «Автопрокрутка» включает автоматическую прокрутку в конец диаграммы по мере поступления новых данных

В зависимости от того в каком режиме «**АВТО**» или «**РУЧН**» находится ST167, будет меняться способ отображения информации в данной панели.

В режиме **«ABTO**» по оси Y показаны активные каналы обнаружения (GSM900, GSM1800, WLAN и т.д). По оси X – временная шкала. Когда изделие обнаруживает сигнал в каком-то канале, на диаграмме появится цветной прямоугольник. Положение и длина прямоугольника зависят от времени начала и длительности события. Например, если в 18:00 был зафиксирован сигнал на канале GSM900 длительностью 15 секунд, то на диаграмме появится прямоугольник напротив надписи «GSM900», который будет начинаться с отметки 18:00:00 по шкале X и заканчиваться на отметке 18:00:15.

Абсолютная длина прямоугольника зависит от масштаба по оси Х.

В режиме «**РУЧН**» на диаграмме отображается график зависимости уровня сигнала в выбранном канале (синяя линия) вместе с пороговым уровнем (красная линия).

При наведении указателя мыши на область оси X указатель мыши изменится на двунаправленную стрелку. Если накопление превысило ширину экрана, то доступно изменение минимальной и максимальной границы видимого диапазона. Если перемещать указатель мыши вправо или влево с нажатой левой кнопкой мыши вблизи начала оси, регулируется начало диапазона, если вблизи конца то конец диапазона.

Щелчок правой кнопкой мыши вызовет контекстное меню со списком предопределённых видимых диапазонов.

Если доступна прокрутка графика, при наведении указателя мыши на область построения графиков, указатель принимает вид руки. Если нажать левую кнопку мыши и, не отпуская её, переместить указатель вправо или влево, график будет прокручиваться (около указателя появится всплывающая подсказка с текущими координатами указателя).

При выборе в режиме «РУЧН» обнаружения аналоговых сигналов «СКАН» в правом верхнем углу появляется кнопка «СПЕКТР». При ее нажатии появляется окно, отображающее спектрограмму выбранного диапазона частот.

Левая верхняя панель представляет собой дерево файлов архива. Файлы в архиве могут быть двух типов:

- Файлы первого типа (имя файла начинается с «log\_») формируются при нажатии на кнопку «Загрузить» в правой верхней. Эти файлы содержат протокол событий, записанный ранее ST167 в режиме «ABTO». Каждый банк событий выделяется в отдельный файл. Файлы автоматически именуются по шаблону «log\_дд\_мм\_чч\_мм.ldf" (день, месяц, час и минута первого события в банке).
- Файлы второго типа (имя файла содержит с «rt\_») формируются при нажатии кнопки «Сохранить» в нижней правой панели. Файлы автоматически именуются по шаблону «диап\_rt\_дд\_мм\_чч\_мм.rdf» (диапазон, день, месяц, час и минута первой записи) и содержат всю информацию, принятую от ST167 в режиме реального времени (приблизительно 3 измерения в секунду).

Кнопкой «Создать папку» можно создать папку в текущей папке хранилища. Кнопкой «Переименовать» можно переименовать выделенный файл или папку.





GSM900

GSM1800

B7-2600

B20-800

B3-1800

WLAN2.4





Кнопкой «Удалить» можно удалить выбранный файл или папку со всем её содержимым.

Кнопка «**Выбрать…**» в заголовке панели позволяет выбрать папку, которую программа будет использовать как архив. По умолчанию архив создаётся в профиле пользователя.

**Правая верхняя панель о**тображает содержимое файла из архива в графическом виде (вкладка «Диаграмма») или в виде списка (вкладка «Список»). Вывод информации на экран происходит при наведении курсора на файл и нажатии левой кнопки мыши. Вид «Список» актуален только для файлов протокола: файлы первого типа.

Отображение информации и управление окном «Диаграмма» аналогично отображению и управлению правой нижней панелью, за исключением:

В поле «Количество событий» указано общее число событий в текущем протоколе.

Окно «Список» отображает протокол событий из файла первого типа. При нажатии на заголовки столбцов со значком «^» произойдет сортировка списка по возрастанию или убыванию соответствующего параметра.

BMMB	Ном.	Δ	Диапаз	юн	Время трево	Длительност	Уровень	Комментарий
ď			GSM-18	300	01-01 00:01	00:00:32	-38 дБм	Порог= -102 дБм
ЧЙ			DECT		01-01 00:06	00:00:07	-2 дБм	Порог= -102 дБм
Список								

**Левая нижняя панель** представляет собой виртуальный ST167. При установленном соединении с устройством обеспечивается полное управление изделием с использованием мыши.



При нажатии на появится основное диалоговое окно «Меню ST167», в котором осуществляются установки аналогично меню основного блока

Для автоматического выбора стандартов сотовой связи ,на месте использования ST167, предназначено устройство «ST181 Анализатор базовых станций».

Установки меню могут быть сохранены (кнопка «Сохранить...») и загружены из файла (кнопка «Загрузить...»). Расширение файлов меню -«. mnu».

<b>Бі</b> Меню ST167				? ×
Avance SCI           COM4.450 (831)           C GM4.00 (83)           C GM4.000 (83)           Ø GM4.000 (83)	(2) Coroese Bufon perioria: Eecona	-60 дБи -60 дБи -60 дБи -60 дБи -60 дБи -60 дБи -60 дБи	2 4 H 5 ML     2 4 H 5 ML     2 4 H 5 ML     3 4 H 5 ML     5 4 H 5 ML     7 pagine 2.4     WLAN 5     Tpagine 5	8 Х -45 дБ 20 дБ 45% -45 дБ 45%
3G/4G-1800 (83)		-60 дБн	Ø DECT	-40 дБ -60 дБ -60 дБ 344 данных 10 дБ 50 МГц 2 МГц 2 МГц
Показывать тольк	а базовье странции (только в РУФН рекиме)		Идентификация (только для тестовых целей) Отключить идент. Выкл. АРУ По унолнания (Загрузить) Сохранить Дополнительно	

Так же здесь расположена кнопка «Wi Fi сети» (применима только для ST167WB). При ее нажатии появляется окно «Wi Fi сети» и автоматически активируется поиск точек доступа.

МАС адрес

8698667d21a7 50ff200338c4

8698667d21a7 50ff200338c4

По окончании поиска появится список обнаруженных точек доступа (Аналогично п.6.8).

Анализ ведется непрерывно до появления новой точки доступа (выделяется красным цветом). Тогда сканирование останавливается.

Список WiF	ї сетей					8
Данные получ	ены.					
Номер	Имя сети	МАС адрес	Уровень сигнала, дЕ	Канал	Бесопасность	
- 1	MTS8211F-0F1D	47970470f1d	-93		0	
	Keenetic-5221	50ff2002fb44				

-39 -74

Ур

-44 -77

Возобновление сканирования - нажатие на кнопку «Новый запрос».

**Т** Список WiFi сетей

Имя сети

AndroidAP Keenetic-4810

AndroidAP Keenetic-4810

Серым цветом выделяются ТД, уровень которых стал меньше установленного порога.

		58ac78784ec2		
	netis_169F88	45ea4169f88		
	K326	e48d8c75c5c7		
	AVGUST	cc2de02c0dfd		
	Alcatel 1X	5e777668a3b1		
- 38	iPhone	aabf9034e256	-33	6
	DanaherGuest	e4aa5dff48e2		
	DanaherGuest unknown	e4aa5dff48e2 58ac78784ecd	-79 -88	
40 41	DanaherGuest unknown unknown	e4aa5dff48e2 58ac78784ecd 58ac78784ece	-79 -88 -89	1 44 44
40 41 42	DanaherGuest unknown unknown Shell	e4aa5dff48e2 58ac78784ecd 58ac78784ece 50ff20152b8e	-79 -88 -89 -72	1 44 44 1
40 41 42 43	DanaherGuest unknown unknown Shell GlavKrep_5G	e4aa5dff48e2 58ac78784ecd 58ac78784ece 50ff20152b8e 704d7b0e1e04	-79 -88 -89 -72 -89	1 44 44 1 112
40 41 42 43 44	DanaherGuest unknown Shell GlavKrep_5G pon	e4aa5dff48e2 58ac78784ecd 58ac78784ece 50ff20152b8e 704d7b0e1e04 e4186b5b675c	-79 -88 -89 -72 -89 -88	1 44 44 1 112 6
40 41 42 43 44 5	DanaherGuest unknown Shell GlavKrep_5G pon Spektr2G	e4aa5dff48e2 58ac78784ecd 58ac78784ece 50ff20152b8e 704d7b0e1e04 e4186b5b675c 74d02bdd9dde	-79 -88 -89 -72 -89 -88 -88	1 44 44 1 112 6 3

, дЕ Ка

? X

Сохранение данных в формате "Excel" осуществляется после нажатия на кнопку «Экспорт данных в CSV файл (Excel).»

Нажатие на кнопку «Дополнительно» открывает окно дополнительных установок.

	Дополнительные установки		। । । ।
Протокол       93ык       Часи         Сортировка       Риссоий       Установка врене:       50%         по диапазону       Индикация       50%       50%         по диапазону       Задержка события       00:05c       22:00c       Включить         Индикация       3адержка события       00:10c       Включить       94         Включить       00:10c       Включить       Включить         Включить       174       Включить       174	Протокол Сортировка по времени по диапазону по диапазону Мен. длительность 00:05c Задержка события 00:10c	Язык. → Английсоий ● Руссоий Индикация Яркость — 50% Автовыключение дистлея — 02:00с — Автовключение дистлея ✓ Звуки	Часы Установка времен 5-11:23 22-0 € Снохронкзировать с ГТК Коррекция времени +00:00 с Расписание Время начала 09 ч Время окончания 17 ч Ежедневно СК

# 8.2 ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ

Выберите на сайте производителя <u>http://signal-t.ru/files/ST167/proshivki/</u> нужную версию обновления. Подключите ST 167 к компьютеру посредством USB кабеля. При запросе на установку драйвера разрешите установку.

Запустите программу установки. Проконтролируйте процесс загрузки на экране компьютера.

ST 167 Loader
Выполнаемые операции 1. Подготовна процевки. До запусна этой программы убедитесь, ито программа \$1167 Алаусе: закрыта.
<ol> <li>Установление соединении с устройством.</li> <li>Ознадание готовности к загрузки прошиеки.</li> <li>Процесс загрузки прошиеки</li> <li>Перезануск устройства.</li> <li>Загрузка прошиеки успешно выполнена.</li> </ol>
Информация о версии процинеки Было: Стало: Счетчик: Закрыть программы

# 9 НЕКОТОРЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ

9.1 Транспортировать и хранить комплект ST167 необходимо в стандартной упаковке.

Для длительного хранения прибора использовать закрытые, отапливаемые помещения с температурой воздуха от 10 до 35°С и влажностью не более 80%.

При транспортировке принять меры к исключению воздействия на стандартную упаковку ударных или нажимных нагрузок.

9.2 После длительного (более 4-х часов) нахождения прибора при температуре ниже -5°С включать его в работу только при очевидном отсутствии следов отпотевания и высыхании конденсата.

9.3 В ходе работ стараться исключить попадание на поверхность ST167 концентрированной влаги (дождя, мороси, снега).

# 10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

10.1 Производитель гарантирует соответствие каждого выпускаемого изделия всем требованиям технических условий в течение 12 месяцев со дня продажи.

10.2 Производитель обязуется в течение гарантийного срока осуществлять безвозмездный ремонт изделия, его вспомогательных и дополнительных частей, вплоть до замены в целом.

10.3 Безвозмездный ремонт (регулировка) или замена производятся только при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения, при отсутствии механических повреждений самого изделия и его вспомогательных частей, а также при наличии правильно заполненного гарантийного талона.

# 11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие «ST167» зав. №\_\_\_\_\_ изготовлено в соответствии с техническими условиями, принято и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

М.П.

год, месяц, число